

INSTALLATION INSTRUCTION

LED MULTIFUNCTION TABLE LAMP

TECHNICAL DATA:

Item	LED Table Lamp
Power	16W
Voltage	AC100-240V, 50/60Hz [For Adaptor]
Rating input	DC 12V/1.5A
CCT	Study mode: 5000K Reading mode: 4000K Relax mode: 3000K
CRI	>80Ra
Brightness dimming	5 levels
Illuminance	1000lux
Material	ABS+Aluminum
Lifespan	20,000H
Beam angle	120°
Working temperature	-20°~45°
IP rating	IP 20
Times of ON/OFF cycles	No less than 100,000 times
Time to reach the brightest	2s
Product size	240x396x180mm
N.W.	767g
Packages	Led table lamp, adapter, user manual



2
YEARS
WARRANTY

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased this product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

- 1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- 2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- 3. Power off before cleaning
- 4. Please ask for professional assistance on checking and repairing when it is broken.
- 5. If any unusual cases, power off immediately and contact dealer or manufacturer.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.


MAINTENANCE:

- Please clean the lamp every two months to keep it smooth and bright
- Use cleaning cloth and water to clean the dust
- For markings, please use cleaning cloth and soap suds
- Please do no clean the lamp by high-volatility and high-corrosive liquid to avoid discoloration / breakage.


OPERATION CAUTIONS:

1. Please do not put the lamp on a high-temperature surfaces and do not use it in flammable or humid areas to avoid short circuit, malfunction, etc.
2. The adapter must be under the specialized range.
3. Please steady the base while adjusting the table lamp's arm.
4. The lamp head can be adjusted freely under the adjustment range, but please be careful of overdoing the adjustment to avoid breakdown.

INSTALLATION DIAGRAM:



PRODUCT PARTS:



OPERATIONS:



[HR] UVOD I JAMSTVO
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute pred instalacijom i spremljajte ih za blisku i dugotrajnu, modernu i bezbednu upotrebu. V-TAC je u potpunosti rezerviran za tvojogradnju. Ovi su proizvodi u potpunosti originalni. Oni su optimalno i optimizirano učinjeni za pomoć u svakodnevnom životu. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na stetu, nastalu nepravilnim ugradnjom ili neobučenim rukovanjem. Vrtka je jamči da stete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevno. Upotreba preko 24 sata dnevno čini ovu jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali u toku njegove proizvodnje.

UPOZORENJE!
• Prije početka ugradnje provjerite, da li je isključeno strujno napajanje.
• Isključite strujno napajanje prije čišćenja.
• Molimo, zatržite strujno pomoć u vezi s provjerom i otklanjanjem kvara.

• U slučaju da je u potpunosti isključeno svjetljenje ili njegovom zastupniku.

UPOTREBENJA I LIJEPI UPORABI
1. Molimo, postavite svjetiljku na vrću površine i ne upotrebljavajte je na zapaljivim ili vlažnim mjestima, kako biste izbjegli pojavu kratkog spoja, eventualnih kvarova, itd.
2. Adapter mora biti u okviru navedenog raspona.
3. Molimo, zatržite strujno pomoć u potpunosti isključujući sve stolne svjetiljke.
4. Nastavak svjetiljke može se slobodno regulirati u rasponu podešavanja, ali morate biti pažljivi da ne pretjerate s podešavanjem, kako biste izbjegli ostecenja.

TEHNIČKO ODŽAVANJE
• Cistite svjetiljku jedanput na mjesecu i vidićete je u blatu i svjetlju.

• Za čišćenje prasine koristite kružni vrapac i sapunici.

• Ne smotrite u svjetiljku sa jajom ili hlapljivim iako korozivnim tekućinama kako biste izbjegli promjene boje i lomove.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e manutenção este manual para referência no futuro. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o seu revendedor ou fornecedor para obter assistência técnica para lhe fornecer as informações mais adequadas possíveis. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorreta ou desgaste inusual. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva a invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO
• Desligue a alimentação antes de iniciar!
• Deslique a alimentação eléctrica antes de limpar.
• Por favor, peça ajuda profissional para a verificação e a reparação em caso de avaria.
• Se surgirem quaisquer casos incomuns, desligue imediatamente e entre em contato com o revendedor ou o fabricante.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Por favor, não coloque a lámpada sobre superfícies com altas temperaturas e não a use em áreas inflamáveis ou húmidas para evitar o curto-circuito ou incêndio devido ao calor excessivo.
2. O adaptador deverá ficar no âmbito do alcance especializado.
3. Regar, manter a base a estabilizar enquanto ajustar o ómbro da lámpada de mesa.
4. O bocal da lámpada pode ser ajustado livremente no âmbito do alcance de ajustamento, mas tenha cuidado ao fazer o regulamento para evitar danos.

MANUTENÇÃO

• Por favor, limpe a lámpada uma vez cada dois meses para manter lisa e brillante.
• Use um pano de limpeza e água para limpar a poeira.
• Em caso de manchas, por favor, utilize um pano de limpeza e espuma de sabão.
• Por favor, não ligue a lámpada com líquidos de alta volatilidade e líquidos altamente corrosivos para evitar a decoloração/ruptura.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

• Conecte a lámpada de mesa com adaptador.

• Pressione o botão de alimentação na lámpada de mesa.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que elegió y compró el V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas posteriores. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para responder a sus preguntas y ofrecerle la mejor asistencia técnica. La garantía es válida por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o una avería. La empresa no ofrece garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por la eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

• ¡Apague la electricidad antes de comenzar!
• Desconecte la alimentación eléctrica antes de limpiar.
• Solicite asistencia profesional para verificar y reparar cuando esté rota.
• En casos inusuales, apáguela inmediatamente y contacte al distribuidor o al fabricante.

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

• No coloque la lámpara sobre superficies de alta temperatura y no la use en áreas inflamables o húmedas para evitar cortocircuitos, fallas de funcionamiento, etc.

• El adaptador debe estar dentro del rango especializado.

• Mantenga la lámpara en la base mientras ajusta el brazo de la lámpara de mesa (de escritorio).

• El ajuste de la lámpara se puede ajustar libremente bajo el rango de ajuste, pero tenga cuidado de no exagerar el ajuste para evitar averías.

MANTENIMIENTO

• Limpie la lámpara cada dos meses para mantenerla suave y brillante.
• Use un paño de limpieza y agua para limpiar la polvo.
• En caso de manchas, por favor, utilice un paño de limpieza y espuma de jabón.
• No ligue la lámpara con líquidos de alta volatilidad y alta corrosión para evitar la decoloración/rotura.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• Coloque la lámpara de escritorio en el adaptador.

• Presione el botón de encendido en la lámpara de escritorio.

®

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.


MAINTENANCE:

- Please clear the lamp every two months to keep it smooth and bright
- Use cleaning cloth and water to clean the dust
- For markings, please use cleaning cloth and soap suds
- Please do no clean the lamp by high-volatility and high-corrosive liquid to avoid discoloration / breakage.


OPERATION CAUTIONS:

1. Please do not put the lamp on a high-temperature surfaces and do not use it in flammable or humid areas to avoid short circuit, malfunction, etc.
2. The adapter must be under the specialized range.
3. Please steady the base while adjusting the table lamp's arm.
4. The lamp head can be adjusted freely under the adjustment range, but please be careful of overdoing the adjustment to avoid breakdown.

INSTALLATION DIAGRAM:



PRODUCT PARTS:



OPERATIONS:



[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou fournisseur. Nous vous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

AVERTISSEMENT

- COUPER LA COURSE AVANT DE COMMENCER!
- Mettre hors tension avant de nettoyer
- Veuillez demander l'intervention d'un professionnel pour effectuer le contrôle et la réparation en cas de défaut.
- Dans des cas inhabituels, mettre hors tension et contacter le distributeur ou le fabricant.

AVERTISSEMENTS D'EXPLOITATION

1. Veuillez ne pas mettre la lampe sur des surfaces à haute température et ne pas l'utiliser dans des zones inflammables ou humides pour éviter un court-circuit, un défaillance, etc.
2. L'adaptateur doit être dans les limites de la portée spécialisée.
3. Veuillez stabiliser la base pendant que vous ajustez les bras de la lampe de table.
4. La tête lumineuse peut être ajustée librement dans les limites de la plage de réglage, mais veuillez éviter des pannes pendant l'ajustement.

ENTRETIEN

- Veuillez nettoyer la lampe tous les deux mois pour la maintenir lisse et claire.
- Utilisez un chiffon doux et de l'eau.
- Si il y a des marques, veuillez utiliser un chiffon de nettoyage et de la mousse savonneuse.
- Veuillez ne pas nettoyer la lampe par des liquides à haute-volatilité et -corrosifs pour éviter la décoloration/bris.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Raccordez la lampe de table à l'adaptateur.
- Appuyez sur l'interrupteur de la lampe de table.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen oder Anfragen haben, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Hersteller. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäße Produktabnutzung oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Dieser Bereich ist direkt vom Hersteller oder von den Händlern vorbereitet, von 10-12 Stunden bis zu 24 Stunden. Diese 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

- Bevor Sie beginnen, schalten Sie die Strom aus.
- Trennen Sie den Gerät vom Stromnetz vor der Reinigung.
- Bitte, suchen Sie nach möglichen Schäden, bevor Sie die Überprüfung und Reparatur, wenn das Gerät nicht funktioniert.
- In ungewöhnlichen Fällen sofort ausschalten und den Händler oder Hersteller kontaktieren.

WARNHINWEISE FÜR DIE INBETRIEBNAHME

1. Bitte, stellen Sie die Lampe nicht auf heißen Oberflächen und verwenden Sie sie nicht in entflammbaren oder feuchten Räumen, um Kurzschlüsse, Fehlfunktionen usw. zu vermeiden.
2. Der Adapter muss innerhalb des Spezialbereichs liegen.
3. Bitte, stabilisieren Sie den Sockel während Sie den Arm der Tischleuchte einstellen.
4. Der Lampenkopf kann innerhalb des Einschlüssebereichs frei eingestellt werden, aber seien Sie achtsam bei der Einstellung, um Schäden zu vermeiden.

INSTALACIONES

- Raccordar la lámpara de mesa a través del adaptador.
- Aplicar sobre la lámpara de mesa con el adaptador.

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНТИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-